


How to use Yurafuwamock

ゆらふわモック取扱説明書

付属品の確認


【ゆらふわモック ミニ】




ハンモックの組み立て方

*お子様が組立、ご利用をする際、必ず保護者の方が付き添い安全確認を行ってください。


① ゴムキャップをはずす。
(全部で6つあります。)




② 折りたたまれているハンモックを広げます。




③ ストッパーを支えにします。




④ 反対側も同様に広げて
ストッパーを支えにします。




⑤ 左右に広げて幅をとります。



⑥ ネットをかけ長さを調整します。



⑦ 完成♪



ストッパーをはめ込む場所によって
ネットの開き具合や高さが調節できます。

netのならし方

Let's enjoy our
lives together!

check!

ハンモックの使用方法について

ハンモックの乗り方

① ネットにまたがります。



② ゆっくり腰から座り
最後に足を乗せます。



危険

足から乗るとバランスがとりづらく大
変危険です。また、ハンモックに腰
掛ける場合は、重心が前に来るよう
注意しながら静かにゆっくりと座
ってください。背面に体重を預けたり、
勢い良く座ると転倒してケガの
原因となります。

「ならし」とはハンモックに体重をかけて寝そべることで、ネット部分を伸ばして体になじませる事を言います。初回のご使用時に「ならし」を済ませていないハンモックは伸縮性がない為、スタンドの長さを最大にした場合にネットの長さ*が足りず、取り付けが出来ない場合があります。スタンドの長さを短い設定（ストッパー1段目のくぼみ（根元側））でハンモックを設置し「ならし」を済ませてから、スタンド最大の長さをご利用ください。


*一部手作りの製品ですので長さには個体差があります。

スタンドのはしご

① 支柱を上向きに持ち上げ
連結部分にゆとりを作ります。



② そのままストッパーを
引き抜きます。



PC・スマートフォンから、
動画や写真でより詳しくご覧いただけます



▲ ゆらふわモックのつかいかたへGO♪
[URL] http://ham-mock.net/yurafuwa_guide/




お問い合わせ 他、ご不明な点などありましたら お気軽にお問い合わせください。
株式会社シェアスタイル ☎ 092-555-3451

組み立て時の注意

ストッパーについて

ストッパーの開閉は、指を挟むなどケガのないよう、ゆっくりと注意して行ってください。



サイドバーについて

ハンモック使用中のスタンド横幅を調整する為、開閉部分はやや固く作られておりますので、完全に開くことが出来ない場合がございますが、使用にあたり問題はございません。無理に開閉しようとすると、スタンドの破損やケガの原因となりますのでご注意ください。

製品について

ハンモックのネットは海外の職人による一部手作りの製品です。日本製と比べお値段がお手頃で大変ご好評をいただいておりますが、サイズやバランスが多少の差が生じる場合があります。手作りならではの使用上の問題がないレベルでの誤差ですので、ご了承ください。
また、木製部分は自然素材を使用しているため、乾燥による反りやねじれ、多少の割れや変色がある場合がありますが、素材の特性であり不良ではありません。年月を重ねることで使い込まれ、だんだんと味が出てきます。自然素材のエイジングをお楽しみください。

ハンモックネットの洗い方/スタンド本体の手入れ方法

ハンモックネット

手洗いで洗濯可能。木製のアーム部分が濡れないようご注意ください。


スタンド本体

濡れ雑巾などで汚れを落とすか、水洗い後に乾拭してください。

チェアネット（マルチタイプにのみ付属・布製）

手洗い推奨。洗濯機で洗う場合はネットを使用してください。

※ハンモックネット・チェアネットは色落ち・色移りの可能性がございますので、洗剤の使用や他の洗濯物と一緒に洗わないでください。



弊社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。ご利用の前に説明書をご覧ください。誤った使い方をすると、ケガをするおそれがあります。必ず使用上のご注意をお守りください。

■ 使用上のご注意

- 組み立ての際、ジョイント部分が確実に噛み合っていることをご確認ください。
- 噛み合わせがあまい場合、使用時に外れる可能性があり非常に危険です。
- ハンモックに飛び乗るなどの行為はしないでください。
- 振動でジョイント部分がはずれ、ケガをする可能性があります。
- 商品は輸入品ですので外箱などに傷がある場合がございます。
- 運送中にネジなどが緩む場合がありますので組み立ての際、増し締めをおねがい致します。
- お子様が組立、ご利用をする際、必ず保護者の方が付き添い安全確認を行ってください。
- 組み立て折りたたみ時にスタンドポールなどで指などを挟まないようにご注意ください。
- 耐久重量は330キロですが、ハンモックの上で暴れたり激しい動きをすると大変危険です。
- 片側への極端な荷重は店頭やスタンドの破損の恐れがあります。
- ハンモックの上で立ち上がったり飛んだり激しく揺らさないでください。
- 転倒してケガや破損の原因になります。
- 幼児、高齢者だけでのご使用、組み立てはご遠慮ください。
- ハンモックには足から乗らず、腰から座るように乗ってください。
- ヒモやネットがねじれた状態で使用しないでください。
- 改造、分解はしないでください。
- 火気の近くでハンモックの使用はお控えください。
- 保管の際は湿気を避け直射日光の当たらない場所に保管してください。
- 組み立ての際はパイプ金具などで、手などを挟まないように気をつけてください。
- 平らな場所でご使用ください。
- 不安定な場所での使用はケガや破損の原因になります。
- 周りに十分なスペースがあることを確認して組み立ててください。
- 吊り下げ部分などに指などを挟まないように注意してください。
- 畳やフローリング等の上で使用すると傷、変色するおそれがあります。
- 室内ではカーペットやラグなどを敷いてご使用ください。
- 色落ちや色移りの可能性がありますので、他の洗濯物と一緒に洗わないでください。
- また、洗濯機は使用せずに手洗いで洗ってください。
- ハンモックの下に物を置かないでください。

■ 保証について

- 本体、ネットの保証期間は初期不良を含め商品発送後2週間となります。
- 収納袋、結束バンドは特典の為保証対象外となります。
- ハンドメイドの商品ですので、ネットの多少のほつれやスタンド部分の小傷などがある場合がございますが、保証対象外となりますので予めご了承ください。

【対象商品】ゆらふわモック ミニタイプ

■ 商品に初期不良が発生した場合

ハンモックの状態を確認させていただいた上で対応いたしますので、下記の情報をご記入の上、弊社問い合わせ先までメールにてご連絡ください。

- 商品の不具合状態が分かる写真を2、3枚メールへ添付ください。
- 製造番号をお知らせください。(ダンボールの側面に記載しております)
- 製造日をお知らせください。(説明書裏に記載しております)

■ ハンモックネット サイズ

S

販売元

株式会社ワールドシェア 〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目8-15 サティス博多駅東 6F

輸入・販売元・お問い合わせ・商品管理・配達

株式会社シェアスタイル (SHARE STYLE)
TEL : 092-555-3451 FAX:092-555-3481
〒818-0122 福岡県太宰府市高雄1丁目3668-10